

Utiliser le smart Vinyl Cricut Joy

Ce qu'il vous faut

- Machine de découpe intelligente Cricut Joy
- Appli Cricut Joy ou logiciel Design Space sur ordinateur ou mobile
- Lame et emplacement de lame Cricut Joy
- Smart Vinyl Cricut Joy
- Dispositif d'élimination
- Bande de transfert Cricut*
- Outil de lissage, tel qu'un racloir

**La bande de transfert fonctionne sur la plupart des types de vinyle. Utilisez la bande de transfert StrongGrip avec les vinyles à fini texturé, comme les textures chatoyantes et à paillettes. La bande de transfert StrongGrip est trop résistante pour d'autres types de vinyle.*

1. Dessiner, découper et éliminer

1. Personnalisez votre motif dans l'appli Cricut Joy ou Design Space, puis sélectionnez **Le faire**.
2. Sélectionnez votre type de chargement de matériau (sans tapis) et votre type de matériau spécifique.

Remarque : pour que les rouleaux saisissent et chargent votre matériau, la Cricut Joy laisse 2,54 cm d'espace en haut de votre motif et 1,27 cm en bas. Pour vous assurer que la quantité de Smart Materials est suffisante pour votre motif, attendez que la découpe soit terminée pour le couper.

3. À l'aide de vos deux mains, insérez le matériau sous les guides. Continuez à alimenter la machine jusqu'à ce que les rouleaux saisissent le tapis.
 - Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le bord du matériau est droit.
4. Une fois que la machine détecte les matériaux sous les rouleaux, elle mesure votre matériau pour s'assurer qu'il y en a suffisamment pour votre projet.
 - Laissez 25 cm d'espace à l'arrière de votre machine et guidez le vinyle dans un rouleau pendant qu'il sort l'arrière de votre machine.
 - Les Smart Materials peuvent se bomber au milieu lors du chargement. Si votre matériau n'est pas à plat après la mesure, sélectionnez **Décharger** dans le logiciel, puis rechargez le matériau.
5. Sélectionnez **Go** et regardez la magie opérer !
6. Lorsque la découpe est terminée, sélectionnez **Décharger**.
7. Utilisez un séparateur pour enlever l'excès de vinyle à l'intérieur et autour de votre motif, en laissant le motif sur le support.

Conseil : les Smart Materials doivent mesurer au moins dix centimètres de long pour être utilisés sans tapis de découpe. Vous pouvez tout de même utiliser des pièces plus courtes en les plaçant sur un tapis de découpe StandardGrip (tapis vert).

2. Appliquer la bande de transfert

Remarque : la bande de transfert convient à la plupart des types de vinyle. Utilisez la bande de transfert StrongGrip avec les vinyles à fini texturé, comme les textures chatoyantes et à paillettes. La bande de transfert StrongGrip est trop résistante pour d'autres types de vinyle.

1. Décollez le support de la bande de transfert.
2. Pour placer la bande de transfert sur votre motif, suivez ces étapes :
 - Collez une petite zone de bande de transfert sur votre motif. Il peut s'agir du centre ou d'une extrémité de votre motif.
 - Utilisez un grattoir pour lisser la bande de transfert sur votre motif, en partant de la petite zone collée et en lissant vers l'extérieur.
 - Retournez le dessin et lissez-le.

3. Appliquer sur la surface du projet

Important : l'application de longs motifs exige de la minutie et de la planification. Prenez le temps de planifier votre démarche.

1. Veillez à ce que la surface de votre projet soit propre et sèche.
2. Décollez le support du vinyle de la bande de transfert et du motif.
 - Si le vinyle ne se sépare pas du support, lissez à nouveau le support sur le vinyle et décollez-le à nouveau.
3. Pour transférer le motif sur la surface de votre projet, suivez soigneusement ces étapes :
 - Attachez une petite partie du motif sur votre surface. Il peut s'agir du centre ou d'une extrémité de votre motif.
 - Utilisez un grattoir pour lisser le motif sur votre surface, en partant de la petite zone collée et en lissant vers l'extérieur.
4. Décollez la bande de transfert du motif.
 - Travaillez avec précaution. Si le vinyle se décolle avec la bande de transfert, lissez-la avec le vinyle sur la surface du projet et décollez-les à nouveau.
 - Pour de meilleurs résultats, décollez la bande de transfert à un angle aigu.